



**МЕБЕЛИК**  
мебельная компания

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

# M10

## ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ



ГОСТ 16371-93  
«Мебель.  
Общие технические  
условия»

Сертификат  
**№ РОСС RU. ДМ46.Н00642**

Изготовитель:  
ООО «ПолиАрт»  
152610, г. Углич,  
Ростовское шоссе, 21



### КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ


#### КРЮЧОК

- 5 шт.



#### ВЕРХНЯЯ СТОЙКА

- 1 шт.




#### НИЖНЯЯ СТОЙКА

- 1 шт.



#### ОПОРЫ

- 4 шт.



### ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЁЖ


для крепления  
ОПОР



4 шт.

2 шт.

для крепления  
КРЮЧКОВ



10 шт.



4 опоры, входящие в комплект,

попарно отличаются месторасположением отверстий под крепеж

ОДИНАКОВЫЕ ОПОРЫ КРЕПЯТСЯ с противоположных сторон нижней стойки.


ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ РАЗБЕРИТЕ ОПОРЫ ПО ПАРАМ,

Определить, к каким отверстиям в нижней стойке крепится какая пара можно, визуально сравнив расстояния от верха опоры до ближайшего отверстия в ней, и от низа стойки до ближайшего в ней отверстия (см. рисунок)




### 1. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР


1.1.  
ПОЛОЖИТЕ НИЖНЮЮ СТОЙКУ НА ПЛОСКОСТЬ,  
СОРИЕНТИРУЙТЕ ПАРНЫЕ ОПОРЫ  
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИМ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ СТОЙКИ,  
И СОЕДИНТЕ ИХ ВТУЛКАМИ СО ШПИЛЬКОЙ




1.2.  
НАЖИВИТЕ СОЕДИНЕНИЕ,  
НО  
НЕ ФИКСИРУЙТЕ ЕГО ДО УПОРА!!!



1.3.  
НАЖИВИТЕ ТРЕТЬЮ ОПОРУ, ВСТАВИВ  
В ОТВЕРСТИЯ ШПИЛЬКИ С ВТУЛКАМИ  
ЭТО УДОБНО ДЕЛАТЬ, ПОЛОЖИВ  
СОБРАННУЮ ЧАСТЬ НА КРАЙ СТОЛА



1.4.  
ПОСТАВЬТЕ СТОЙКУ ВЕРТИКАЛЬНО,  
ПОДВЕДИТЕ ЧЕТВЕРТУЮ ОПОРУ,  
И ТАК ЖЕ НАЖИВИТЕ ЕЁ ПРИ ПОМОЩИ  
ОТВЕТНОЙ ВТУЛКИ,  
НЕ ФИКСИРУЯ СОЕДИНЕНИЕ ДО УПОРА.



### 2. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ


вставьте саморезы  
в отверстия  
на крючке

**САМОРЕЗ**

ВЕРХНЯЯ  
СТОЙКА


зафиксируйте  
соединение  
крестовой отверткой

СВОБОДНО  
СВОБОДНО



### 3. СТОЙКА

3.1.  
СОЕДИНТЕ, ЗАКРУТИВ  
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,  
СОБРАННЫЕ ВЕРХНЮЮ  
И НИЖНЮЮ СТОЙКИ




#### **ВНИМАНИЕ!!!**

ДЛЯ НАДЕЖНОЙ  
ФИКСАЦИИ  
ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ  
ДОСТАТОЧНО  
ПОЛ-ОБОРОТА  
“ТУГОГО ХОДА”  
(после “свободного хода”  
вращения детали  
в начальной стадии  
закручивания).

ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
ЗАКРУЧИВАНИЕ  
НЕ ПРИДАЕТ ЖЁСТКОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ,  
НО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
КРЕПЕЖНОГО УЗЛА

3.2.  
ПРОВЕРИВ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ  
СТОЙКИ, ЗАФИКСИРУЙТЕ  
КРЕПЛЕНИЕ ОПОР КЛЮЧАМИ  
ПРИЛАГАЕМЫМИ В КОМПЛЕКТЕ.



ПУТЕМ  
ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ЗАТЯЖКИ  
ПАРНЫХ  
КРЕПЁЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
МОЖНО ДАЖЕ  
НА НЕ ОЧЕНЬ РОВНОМ ПОЛУ  
ДОБЫТЬСЯ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
СТОЙКИ ВЕШАЛКИ